Procedimento para atualização de firmware

Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware <u>deve ser</u> realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.

Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "*H/W Ver.:*". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (*H/W Ver.:*), mudando somente a versão de firmware.



D-Link

1) Para realizar a atualização de firmware, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador.



2) Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <u>http://192.168.0.1</u> e tecle Enter.

(→) (http://192.168.0.1	🔎 ▾ → 🥯 Roteador Wireless	×

Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. O usuário e senha padrão do equipamento são:

Nome de Usuário: Admin Senha: (deixe em branco)

Clique em **Login**.

(←) 🕘 遵 http://192.168.0.1	P → → Ø Roteador Wireless	×		↑ ★ ‡
Página de produtos: DIR-615				~
D-Link			Selecionar idioma	Portuguese 🗸
And the second se				
Login				
	Nome de Usuário:	Admin		
	Senna:	ogin		
WIRELESS				
	Copyright © 2008-201	16 D-Link Systems, Inc.		

3) Clique nas abas Maintenance > Atualização de firmware.

Página de produtos: DIR-615							
D-Lin1	¢				Selecionar i	dioma Portuguese 🗸	
DIR-615	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda	
Reinicialização	Atualizar O Firmv	Dicas úteis					
Atualização de firmware	Esta página permite-lh	Atenção! Após clicar em Efetuar carga não					
Backup/Recuperação	durante o upload, pois	interrompa quando o software estiver					
Admin	Obs., O sistema sera i	enviando para o roteador e o roteador					
Data e hora	estiver sendo						
	Selectonal Arquiv					acredita que.	
			Browse.			Mais	

4) Depois clique no botão Browse... e selecione o arquivo de firmware que deseja instalar.

Página de produtos: DIR-615						
D-Lini	Č				Selecionar	idioma Portuguese 🗸
DIR-615	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Reinicialização	Atualizar O Firmw	are				Dicas úteis
Atualização de firmware Backup/Recuperação Admin	Esta página permite-lhe durante o upload, pois i Obs.: O sistema será re	Atenção! Após clicar em Efetuar carga não interrompa quando o software estiver enviando para o				
Data e hora	Selecionar Arquiv	0				estiver sendo reiniciando. Se você
	 Restaura o padrão a 	acredita que. Mais				
			Carregar Restaurar			

D-Link

5) Após selecionar o arquivo de firmware, marque a opção Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware, e clique em Carregar.

Importante: a opção "Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware" irá restaurar as configurações de fábrica do seu equipamento. Após a conclusão do processo de atualização de firmware será necessário reconfigurar o seu equipamento.

Página de produtos: DIR-615							
D-Lini	¢				Selecionar	idioma Portuguese 🗸	
DIR-615	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda	
Reinicialização	Atualizar O Firmwa	ire				Dicas úteis	
Atualização de firmware	Esta página permite-lhe	esligue o dispositivo	Atenção! Após dicar				
Backup/Recuperação	durante o upload, pois Obs.: O sistema será rei	durante o upload, pois isso pode travar o sistema. Obs.: O sistema será reiniciado após o arquivo ser carregado					
Admin						enviando para o	
Data e hora	Selecionar Arquivo)				estiver sendo	
	Selecionar arquivo	DIR-615_T1_v20.12P	Tb04.img			acredita que.	
	Restaura o padrão automaticamente após a atualização de firmware						
		[Carregar Restaurar				

6) Uma mensagem será exibida, clique em OK para o novo firmware ser instalado.

zar o firmware?	deseja atua	Você realm
Cancelar	OK	
Cancelar	OK	
Cancelar	ОК	

7) O processo será iniciado, aguarde o firmware ser instalado.

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

Página de produtos: DIR-615							
D-Link	Č				Selecionar is	tioma Portuguese 🗸	
DIR-615	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda	
	Reinício Do Sist atualização de firmw Favor aguardar 63	t ema! /are! O sistema será reca segundos	arregado automaticamente	e em breve			

8) Quando o contador chegar a 0, a atualização estará completa e a página irá atualizar automaticamente.

Obs.: Caso seja apresentado no navegador "Está página não pode ser exibida", digite manualmente na barra de endereços do navegador <u>http://192.168.0.1</u> para acessar a página de configuração novamente.

9) Pronto, a atualização foi realizada.

Suporte Técnico

Site Suporte:

Para ter acesso a outros manuais de configuração como este, acesse o site <u>http://www.dlink.com.br/suporte</u>, procure pelo modelo do seu equipamento e clique em **Downloads**.

Chat Online:

Entre em contato conosco pelo nosso Chat: acesse o site <u>http://www.dlink.com.br/suporte</u> e clique no ícone **Chat** na lateral direita da tela.

Suporte via e-mail:

Caso preferir, você também pode enviar um email para suporte@dlink.com.br.